

Q-P 300 HIZLI KULLANIM KILAVUZU

İŞLEM	OPERASYON	GENELAÇIKLAMA
Menü girişi , Parolası	# 12345#	Fabrika ayarı "12345" dir. Menü girişi için #'ye3sn basınız.
Menü giriş Parolasını değiştirme	# 12345 # 0 → yeni parola # yeni parola ##	Kullanıcı istediği menü giriş parolasını bu bölümde değiştirebilir.(4 ile 8 hane arası olmalıdır)
Yönetici giriş şifresi belirlemek	# parola # 5 →yenişifre#şifre tekrar ##	Sadece "4" haneli olabilir. Birden fazla şifre belirlenemez.(fabrika ayarı "8888" dir)
Kullanıcı kartı ekleme 1.yöntem	# parola # 1→ kartı yaklaştırın # #	Kullanıcı kartını bu bölümde ekleye bilirsiniz. 1.yöntem
Kullanıcı kartı ekleme 2. yöntem	# parola # 1→ kart üzerindeki 8hane rakam ##	Kartın üzerinde yazan 10 hanein son 8 hanesidir.2.yöntem.
Master kart ile kullanıcı ekleme	Masterkartı 1kez okutun →eklenecek kartı okutun→master kartı okutun	Cihazın enerjisini kes,resete basarak enerjiyi aç kartı okutun reseti bırak enerjiyi kapa,aç.bu kart master kart olarak atanmıştır 1kere okutma cihazı kart ekleme 2kere okutmada ise cihazı silme moduna alır işlem sonunda master kart 1kez tekrar okutulur.çalışma moduna döner.
Master kart ile kullanıcı silme	Masterkartı 2kez okutun →silinecek kartı okutun→master kartı okutun	
Tüm kullanıcı kartlarını silme 1.opşyon	# parola # 2→0000 ##	Eklediğiniz kartların tamamını siler. 1.opşyon
Eklenen kartı silme 2. opşyon	# parola # 2→kartı yaklaştırın ##	Eklediğiniz kartı yaklaştırın. 2. opşyon
Eklenen kartı silme 3. opşyon	# parola # 2→ kart üzerindeki 8hane rakam ##	Kartın üzerinde yazan 10 hanein son 8 hanesidir.3.opşyon
Kart okutarak geçiş için	# parola # 3 → 0 0 # #	Kartınızı okutun ekranda yeşil ışık yanacaktır.geçiş yapabilirsiniz.
Kartınızı okutarak +şifre girerek geçiş için.	# parola # 3 → 0 1 # #	Kartınızı okutun ekranda yeşil ışık yanacaktır, devamında şifre Giriniz(8888) #'ye basınız.geçiş yapabilirsiniz.
Kartınızı okutarak yada şifre girerek geçiş için.	# parola # 3 → 0 2 # #	Kartınızı okutarak geçiş yapabilirsiniz veya yönetici şifresi ile geçiş yapılabilir konumdadır.(fabrika ayarı 3 0 2 dir)
Kapı açma zaman ayarı	# parola # 4 →x x # #	XX' yerine "01"sn İLE "99"sn arası zaman yazabilirsiniz.(fabrika ayarı 03 sn dir)
Hırsız alarmı açık	# parola # 6 →0 0 # #	Alarmı etkin hale getirir.
Hırsız alarmı kapalı	# parola # 6 →0 1 # #	Alarmı devre dışı bırakır.(fabrika ayarı 6 0 1 'dir)
Kapı izleme (gözetim) kapalı	# parola # 7 →0 0 # #	Kapı izleme fonksiyonu. Bu konumda kapalıdır.(fabrika ayarı kapalı konumdadır)
Kapı izleme (gözetim) açık	# parola # 7 →0 1 # #	Kapı izleme fonksiyonu,bu konumda açıktır.Ayrıntılı bilgi için detaylı kullanım kılavuzumuza bakınız.
Güvenli mod kapalı	# parola # 8 →0 0 # #	Güvenli mod bu konumda kapalıdır.
Güvenli mod açık	# parola # 8 →0 1 # #	Güvenli mod bu konumda açıktır. Ayrıntılı bilgi için detaylı kullanım kılavuzumuza bakınız.
Eklenen kullanıcı kartın şifresini değiştirmek	# parola # 9 →eklenen kartı okut→ şifre(4hane) # #	Eklemiş olduğunuz kullanıcı kartı şifresini değiştire bilirsiniz.fabrika ayarı her kart için "8888" dir.

1-Cihazı resetlemek: fabrika ayarlarına döndürmek açılış parolasını fabrika ayarına (12345) döndürmek.kişisel şifreyi (8888) için.(kayıt edilen kartları silmez,sadece cihaz ayarlarını kişisel şifre ve parolayı fabrika ayarına döndürür)

1a-Cihazın elektrikliğini kesin.reset tuşuna basarak tekrar enerjiyi verin.

1b-buzer sesini duyana kadar basılı tutun,sonra bırakın elektrikliğini kesin ve tekrar verin.işlem tamamdır.

DAHA DETAYLI BİLGİ İÇİN "QP-300 TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU" NA BAKINIZ.

AŞAĞIDAKİ LINKTEN ULAŞABİLİRSİNİZ;

https://drive.google.com/a/makim.com.tr/folderview?id=0BwqopoQA_F8uLVN5NDhQamV4R3c&usp=sharing

- Cihazın arıza görmemesi için diyet bağlamalısınız.diyot bağlanmadan çalıştırılan cihazlar,
- GARANTİ DIŞI olarak değerlendirilir. Aşağıda resimde örnek diyet bakınız.
- (diyet : 1N 4004 tavsiye edilir)
- Diyet Bağlantı Şeması aşağıdadır.

